

За сколько: приблизительная смета материалов для установки фальш-камина

№	МАТЕРИАЛ	КОЛИЧЕСТВО	ЦЕНА, LVL	СУММА, LVL
1	пенопластовые декоративные накладки (багеты)	4	4	16
2	деревянные панели	2	3	6
3	кронштейны	2	1,1	2,2
4	клей	1	2,1	2,1
5	акриловый герметик	2	1,7	3,4
6	электрические провода	3 м	0,25	0,75
7	электрические розетки	2	1,1	2,2
8	декоративное зеркало	1	12	12
9	кисти	2	1,5	3
10	малярная лента	2	0,5	1
11	водоэмульсионная краска	1 литр	7	7
12	универсальная шпаклевка	200 г	0,75	1,5
13	лампа дневного света	1	5,3	5,3
				ВСЕГО LVL: 62,45

РОСКОШЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?

В наш век парового отопления человек не очень нуждается в дополнительном источнике тепла. Камин как элемент интерьера?.. Да, это красиво, но без такой дорогостоящей роскоши можно и обойтись. Так подумают многие — и будут отчасти правы. Ведь этот по-своему аристократический атрибут требует и деликатного подхода: много затрат на установку, много внимания по уходу. Взять хотя бы минимум составляющих современного камина — а их целый список: отводная труба, дымоход, клапан заслонки, карниз, сердцевина, боковые опоры, топка, зольник. Не говоря уже о канале для поступления свежего воздуха и дровнице.

Учитывая вышеуказанные пункты и рассудив логически, приходим к выводу: оборудовать камин можно лишь в строении с дымоходом, который предусмотрен по проекту, либо, в виде исключения, на последнем этаже многоквартирного дома. Но и при этом нельзя забывать о всевозможных разрешениях и улаживании многочисленных прочих формальностей с домоуправой, архитектурным отделом и думой. Плюс серьезные затраты на приобретение и установку.

Поэтому простые смертные обитатели типовых многоэтажек, взвешивая все "за" и "против", оставляет мечту о камине нереализованной. Но мечты о хорошем должны сбываться: современные дизайнерские решения позволяют не отказываться от идеи полностью, а лишь слегка скорректировать ее, — установив в доме фальш-камин. Что автоматически означает полное отсутствие дымоходов и бюрократической рутин, так как установка ложного камина, как и все гениальное, проста.



ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ

Фальш-камин — это, так сказать, уже не принц кровей, а просто денди, который все так же красив и экстравагантен. Фальш-камин создает уют уже одним своим присутствием и является изюминкой жилища. Совсем не обязательно, чтобы камин излучал тепло, — теперь он играет ответственную роль важного элемента декора. Но для того, чтобы оправдать название, камин, даже стилизованный, должен иметь источник огня. В этой роли могут выступать как различные спиртовые горючие средства, так и просто восковые свечи с прыгающими огнями на фитильках, которые придают фальш-камину магическую энергию.

Говоря о его преимуществах, огромный плюс можно приписать простоте установки — такой камин можно оборудовать в любой из комнат вашей квартиры, будь то гостиная или даже ванная. Стоимость же сего удовольствия на порядок ниже, чем стоимость

настоящего камина. Существует огромное разнообразие материалов, а также множество способов изготовления фальш-камина: это и фигурная техника при помощи железного профиля и гипсокартона, и деревянные балки с их дальнейшей инкрустацией, и просто бамбук с льняными канатами. То есть практически можно "лепить из того, что было"...

ИЗ ЧЕГО

Мы предлагаем собрать фальш-камин из простых, доступных и недорогих материалов. Понадобятся пенопластовые декоративные накладки (багеты — обычно они применяются как декор потолка) разнообразной конфигурации, деревянные панели,

ДОМ

кронштейны, клей, акриловый герметик, электрические провода и розетки, декоративное зеркало, фурнитура, а также кисти, малярная лента, водоземлюсионная краска, универсальная шпаклевка и лампа дневного света.

ГДЕ И КАК

■ Для начала выберем место установки камина. Желательно, чтобы источник электроэнергии находился в его непосредственной близости, так как в камине предусматривается подсветка и дополнительные источники питания.

■ Штробим стены и проводим кабель к нашему будущему камину.

■ На определенной высоте (0,90—1,10 м) устанавливаем два кронштейна, на которые будет крепиться деревянная панель длиной 1,20—1,40 м и шириной 0,30 м. Это верхняя часть нашего камина. Она может использоваться как верхняя полка для элементов декора (сувениров, фотографий в рамках, ваз и т.д.), поэтому выбираем армированные кронштейны, способные выдержать нагрузку.

■ В верхней панели вырезаем отверстия для электрических розеток диаметром 0,06 см. Впоследствии они будут служить источником тока для изящных ламп, которые мы расположим на камине.

■ Снизу верхней панели закрепляем лампу дневного света для фоновое освещения задней стенки камина.

■ Далее изготавливаем декоративную "поддержку" верхней полки, которая будет крепиться непосредственно под ранее изготовленную полку. Берем угловые пенопластовые багеты шириной 0,20 м (длина совпадает с длиной полки). Ширина боковой части — опять же 0,20 м, длина — 0,30 м. Соединяем переднюю и боковые части, предварительно обрезанные под углом 45°. Получаем своеобразный короб. Крепим его к панели при помощи монтажного клея.

■ Теперь беремся за станину камина, которая является зеркальным отражением верхней части, но в уменьшенном масштабе. Багет шириной 0,08 м и длиной 1,20 м и две боковинки шириной 0,08 м и длиной 0,22 м, склеенные в короб, крепим к деревянной панели шириной 0,18 м и длиной 1,06 м.

■ Когда станина и верхняя часть камина изготовлены и установлены на своих местах, приступаем к изготовлению задней части фальш-камина. На нее мы крепим декоративное зеркало (можно медный лист, ржавое железо или просто кусок стекла) размером 0,85 x 0,80 м². Его тоже крепим на монтажный клей к прямо к стене.

■ Следующий шаг: из пенопластовых панелей прямой конфигурации делаем колонны. Ширина панели 0,15 м склеивается по принципу короба на три стенки. Изготавливается таких две штуки. Высота 0,80 — 0,90 м.

■ Итак, все составляющие готовы. Монтируем их с помощью монтажного клея на свои места. Теперь нужно замазать все швы и соединения пенопласта с деревом и зеркалом — тут пригодится универсальная шпаклевка.

■ Когда шпаклевка высохла (подождать придется часов пять-шесть), ошкурим, придавая правильные формы местам соединения. После акриловым герметиком промазываем все швы и соединения элементов камина при стыковке со стеной.

■ Когда все высохнет (теперь подождать надо будет сутки), красим камин в выбранный цвет в три-четыре слоя с просушкой между слоями в два часа, чтобы заполнить все поры пенопласта.

■ После того как высохнет краска (опять же минимум сутки), камин можно считать готовым. Остается придать немного шика: зажечь свечи, выключить свет и налить шампанского в хрустальные бокалы...

Пройдя все этапы по созданию одного из центральных объектов вашего интерьера, вы обязательно заметите, что испытываете удовольствие, глядя на пляшущие язычки пламени свечей, которые, отражаясь в зеркале, источают ни с чем не сравнимый уют.

Будь то настоящий или фальшивый камин, его устанавливают не столько для тепла, сколько для красоты и создания романтического настроения в интерьере.

Дерзайте... и удачи!

Валерий Сидорик, дизайнер, *DIVAN Interior Design*



RODS

ценности, проверенные столетиями!

www.rods.lv

- **ПАРКЕТ** из дуба, ясеня, бука, клена, акации
- **ПАРКЕТНАЯ ДОСКА** 3-слойная
- **ФАНЕРА** простая, водостойкая, от 4 до 21 мм
- **OSB 3** водостойкая от 6 до 22 мм
- **ДОСКА** для пола, террас из сибирской лиственницы
- **ВАГОНКА** для стен
- **Стулья, табуретки**

Sia «Rods». Рига, ул. Акмею, 21а.
Бесплатный тел. 8008808; тел. 7602821;
моб.: 26717771, 29552868, 29349899;
факс 7236424, rods@rods.lv